

DE

EN

Die GR7.2300 Protection Cover (Art.-Nr. 1114573) ist ein Zubehörteil, das das Frontglas geeigneter GR7-Leser schützt und verhindern soll, dass bei einer Beschädigung der Glasfront Glassplitter herunterfallen. Die Schutzabdeckung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, in denen strenge Gesundheits- und Lebensmittelsicherheitsanforderungen gelten und eine Kontamination von produzierten Lebensmitteln vermieden werden muss.

Da sich die Schutzabdeckung leicht abnehmen lässt, können die GR7-Leser dennoch gereinigt werden und bleiben absolut wasserdicht.

**HINWEIS!** Der GR7-Leser muss bei Beschädigung der Glasfront ausgetauscht werden. Verkratzte oder beschädigte Protection Cover müssen ebenfalls ersetzt werden.

### GR7.2300 Protection Cover



The GR7.2300 Protection Cover (Part No. 1114573) is an accessory that protects the front glass of suitable GR7 readers and is designed to prevent shards of glass from falling in case the glass front is damaged.

The protection cover is intended for use in the food industry and similar applications where strict health and food safety requirements apply and contamination of produced food must be avoided.

As the protection cover can be easily removed, the GR7 readers can still be cleaned and remain completely waterproof.

**NOTE!** The GR7 reader must be replaced if the glass front is damaged. Scratched or damaged protection covers must also be replaced.

### Tauglichkeit

Die GR7.2300 Protection Cover ist für GR7.2300 oder GR7b.2300 Leser geeignet, die oberflächenmontiert sind.

Die Abdeckung passt auch auf die mit einer Tastatur ausgestatteten Leser GR7.2310 und GR7b.2310, allerdings ist bei diesen Lesern die Tastatur nicht verwendbar, solange die Abdeckung angebracht ist.

Die Abdeckung kann mit Lesern verwendet werden, die im Aufputzgehäuse GR7m.2200 installiert sind.

Die GR7.2300 Protection Cover kann in Kombination mit den Zubehörteilen GR7m.2105, GR7m.2107, GR7m.2000 oder GR7m.2001 nicht verwendet werden. Außerdem ist die Abdeckung nicht für GR7-Leser geeignet, die flächenbündig montiert sind.

### GR7.2300



### GR7.2310



### GR7b.2300



### GR7b.2310



### Suitability

The GR7.2300 Protection Cover is suitable for GR7.2300 or GR7b.2300 readers that are surface mounted.

The cover also fits the keypad-equipped GR7.2310 and GR7b.2310 readers however use with these readers renders the keypad unusable while the cover is fitted.

The cover can be used with readers that are installed in the GR7m.2200 surface-mounted box.

The GR7.2300 Protection Cover cannot be used in combination with the GR7m.2105, GR7m.2107, GR7m.2000 or GR7m.2001 accessories. Additionally, the cover is not suitable for GR7 readers that are flush mounted.

### Montage

Die Montage der GR7.2300 Protection Cover am GR7.23x0- oder GR7b.23x0-Leser ist sehr einfach. Bringen Sie die Abdeckung einfach an der Oberseite des Lesers an und schieben Sie sie nach unten, bis sie einrastet und die Glasfront vollständig bedeckt.

Das Entfernen erfolgt in umgekehrter Weise: Schieben Sie die Abdeckung von der Unterseite des Lesers nach oben, bis sie vollständig entfernt ist.

### Installation

Fitting the GR7.2300 Protection Cover to the GR7.23x0 or GR7b.23x0 reader is straightforward. Simply attach the cover to the top of the reader and slide it down until it clicks into place and completely covers the glass front.

The removal process is the opposite: push the cover up from the bottom of the reader until the cover is completely removed.











## Technische Daten

Material:	Vivak® Copolyester
Farbe:	Transparent
Abmessungen:	124,75 x 102 x 9,5 mm
Gewicht:	16 g

## Sicherheitshinweise

-  - Zur Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme sind unbedingt die Informationen in der Installationsanleitung des GR7 zu beachten.
-  - Die Installation und Wartung dieses Gerätes darf nur durch geschultes, fachkundiges Personal erfolgen.
-  - Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
-  - Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt werden.
-  - Beachten Sie die in der Installationsanleitung angegebenen technischen Daten des Gerätes.
-  - Vor der Installation, Montage oder Demontage muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

## Installations- und Bedienungsanleitung




Die für die Installation, Konfiguration und Bedienung der GR7.x3xx notwendigen Informationen und die CE Konformitätserklärung finden Sie auf der Gantner Website unter folgendem Link / QR-Code:

[https://www.gantner.com/de/qr\\_4GnLZpJUyt](https://www.gantner.com/de/qr_4GnLZpJUyt)



## Zulassungen

Übersicht aller Zulassungen auf Gantner Webseite ersichtlich.







-  Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den folgenden EG-Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Ergänzungen:  
- 2014/53/EU (Funkanlagen RED)
-  Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den folgenden EG-Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Ergänzungen:  
- 2011/65/EU (RoHS)
-  Das WEEE-Symbol auf einem Gantner Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen das so gekennzeichnete Altgerät an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte übergeben. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung. Weitere Informationen zum Recycling eines mit dem WEEE-Symbol gekennzeichneten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.



## Technical data

Material:	Vivak® Copolyester
Color:	Transparent
Dimensions:	124.75 x 102 x 9.5 mm
Weight:	16 g

## Safety instructions

-  - The information in the GR7 installation manual must be observed for installation, configuration, and commissioning.
-  - This device may only be installed and maintained by trained, qualified personnel.
-  - All applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
-  - Safety devices must not be removed.
-  - Please observe the technical data of the device specified in the installation manual.
-  - The device must be disconnected from the power supply prior to installation, assembly or dismantling.

## Installation and Operating Instructions




Information necessary for installation, configuration and operation of the GR7.x3xx and the CE conformity declaration are downloadable from the Gantner website with the following Link / QR-Code:

[https://www.gantner.com/en/qr\\_4GnLZpJUyt](https://www.gantner.com/en/qr_4GnLZpJUyt)



## Certification

An overview of all certifications is available on the Gantner website.

-  This product is in conformity with the following EC directives, including all applicable amendments:  
- 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)
-  This product is in conformity with the following EC directives, including all applicable amendments:  
- 2011/65/EU (RoHS)
-  The WEEE symbol on Gantner products and their packaging indicates that the corresponding material must not be disposed of with normal household waste. Instead, such marked waste equipment must be disposed of by a designated electronic waste recycling facility. Separating and recycling this waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information on recycling an item marked with the WEEE symbol, please contact your local city office or your household waste disposal operation.